




The Creative Life

- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy

Automatic Electric Washing Machine ***OWNER'S MANUAL***



This manual is for
F319TLG

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washing machine properly. Just a little preventative care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your washing machine. You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. If you review the chart of Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service.

CONTENTS

SPECIFICATION SHEET -----	3
IMPORTANT SAFEGUARDS -----	4
PARTS DESCRIPTION AND LOADING LIST -----	6
USING ADVICE -----	6
INSTALLATION METHOD -----	7
BEFORE WASHING INSTRUCTIONS -----	9
CONTROL BOARD -----	10
OPERATION -----	11
MAINTENANCE -----	12
TROUBLE SHOOTING -----	14

SPECIFICATION SHEET

Model	F319TLG	
Power	220V~/50Hz	
Rated washing / dehydration volume (kg)	19kg	
Rated input power (W)	880W	
Water pressure (MPa)	0.03~0.85MPa	
Water proof class	IPX4	
Noisy	Washing : 62dB(A)	Dehydration : 72dB(A)
Product size (mm)	610x630x1065	
Packing size (mm)	690x710x1100	
Product net weight (kg)	46	
Product gross weight (kg)	52.5	

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. This product belongs to Class I appliances. Please pay attention to electricity safety when using: This machine uses a single-phase two-pole grounded power outlet, the outlet must be reliably grounded, and the grounding terminal should not be connected with gas pipelines, water pipes and other utilities.
2. If the washing machine is connected to the power supply via a socket board or a portable power unit, the socket board or the portable power unit must be placed in a place that is not wet and cannot be easily splashed by water.
3. Do not use a socket with other electrical appliances, do not use when the plug and socket are loose.
4. If there is any dust on the mounting surface of the power plug and the insert, carefully wipe it with a dry cloth.
5. When the washing machine is in normal use, the power cord plug should be easily accessible by hand. When power is cut off, moved, unused or cleaned, be sure to unplug the power plug and turn off the water tap. Note: Please do not plug or unplug the power cord with wet hands.
6. Do not excessively bend, stretch, twist, strap, or overload the power cord.
7. The connection mode of this unit's power cord is Y connection. If the power cord or power plug is damaged, it must be replaced by our special service point or full-time personnel of our after-sales service department to avoid danger.
8. The washing machine cannot be installed in the bathroom and other wet places, absolutely cannot use water to wash, do not put wet clothes on the control board of the washing machine.
9. Please avoid direct sunlight to the washing machine, do not be near heat

sources such as heating.

10. Do not place the machine on a carpet. Do not place the machine with a drain function on a place where there is no floor drain.

11. This product needs to be connected to water. New water pipes must be used as much as possible. Old water pipes cannot be reused.

12. The machine applies water pressure 0.03MPa ~ 0.85MPa.

13. Make sure that the faucet and inlet pipe fittings are reliably installed and that the inlet pipe fittings and the inlet pipe are securely plugged into place.

14. Do not put any hot, heavy items (such as pots with hot water, etc.) on the washing machine.

15. Unattended children or physically handicapped persons must not use this machine.

16. Never put kerosene, gasoline, banana water, alcohol or other flammable substances or laundry with such substances in or near the laundry tub.

17. Do not wash waterproof clothing or easy-to-float clothing such as raincoats, bicycle covers, down products, elastic cotton products, etc. to avoid abnormal vibration or damage to clothing during washing or dehydration.


18. Do not open the door cover when the washing machine is in the process of dehydration.

19. When the washing machine is working, do not put your hand into the drum of the washing machine in operation. Even if the rotation speed is very slow, it is dangerous. Take special care not to let children climb the washing machine to avoid danger.

20. Never disassemble, repair, or modify this unit by yourself.

PARTS DESCRIPTION AND LOADING LIST

1. Parts description



2 . Loading list

No.	Packing list	Quantity	Remarks
1	Automatic washing machine	1	
2	Inlet pipe	2	
3	Bottom lid board	1	
4	User manual	1	
5	Drain cover	1	Some models do not have this accessory
5	Drain pipe parts	1	Some models have been installed randomly
6	Self-tapping screws	2	

USING ADVICE

1. Low-bubble detergent is recommended during the use of this machine.
2. It is recommended to use the washing machine in an environment of 0° C to 40° C.

Too low or high ambient temperature may cause the unit to malfunction.

3. If the washing machine is stored in an environment below 0° C, it must be left in the room temperature environment for about 4 hours before it can be used to prevent the machine from icing and damaging the machine.


4. The washing and dehydration capacity of a washing machine refers to the maximum weight of a standard laundry in a washable, dehydrated and dry state, which is different from the actual laundry. The thickness, size, and type of the washing cloth will affect the actual washing capacity. The loading amount of the washing should be properly inverted in the washing process.

5. The amount of washing below 1.0kg should not choose high-grade water level, so as not to splash during the washing process.

INSTALLATION METHOD

1. Installation notes:


- a. Choose to place the washing machine in a dry place without direct sunlight.
- b. There should be a floor drain at the place where the washing machine is placed, and the water flow is unobstructed. At the same time, the floor drain should be flush with or slightly lower than the place where the washing machine is placed, so as to prevent the damage caused by the water leakage of the washing machine.
- c. The washing machine should be placed on a flat, solid floor and keep a distance of more than 5cm from the wall to prevent noise from colliding with the wall during dehydration.




d. Do not place the washing machine on a sloping, uneven surface; do not place the washing machine on an unstable stand or on the floor. When using it, remove the bottom foam and plastic pin holder to avoid damaging the washing machine.




e. The washing machine should be placed as smoothly as possible. If necessary, adjust the supporting feet (adjustment feet) on the front of the washing machine to keep the washing machine level.



(1) Check the level of the washing machine visually.



(2) If you have a spirit level, set the bubble in the spirit level.



2. Install the bottom cover:

a. The bottom cover is placed between the top of the washing machine box and the foam. Take it out when unpacking.


b. Place the washing machine gently on the side of the soft object (be careful not to touch the housing).

c. Insert the bottom cover along the mounting slot on the base until it is seated.

d. Fasten the bottom cover to the base with screws (in the accessory bag).

e. Gently lift the washing machine and let it rest.

4. Connection of the drain hose (Some model drains have been installed before leaving the factory.)



BEFORE WASHING INSTRUCTIONS

1. Check before washing:


- Is the inlet pipe connected? Is the faucet valve open?
- Is the power cable plugged in? Is the power outlet grounded reliably?
- Is the washing machine stable?
- Is the drain put down? And no entanglement?

2. Pretreatment of laundry:

- Check whether there are special requirements for washing and whether it can be washed or machine washed.
- Be sure to remove hard objects such as keys, pins, coins, hairpins, and sand.
- Greasy or faded clothes should be cleaned separately.
- If there is a zipper or a hard jewelry on the clothing, please pull the zipper and turn it from inside out.
- Take long knots on the clothes and tie them tightly. The buttons are fastened.
- Some clothes (such as lace, nylon socks, and chemical fiber hollow weaving) should be placed in the laundry net. (Laundry net please bring your own)

- If there is a lot of dusty clothing, please remove the dirt, especially dirty parts, and spray the detergent in advance. This will make it easier to remove stubborn stains.

CONTROL BOARD



1. BUTTON USING INSTRUCTION

1). POWER BUTTON

Press the **POWER** button to turn on the power or cut off the power.

After power on, after 5 minutes, if you do not press the **Start/Pause** button to start the washing machine, the machine will automatically power off.

2). START/PAUSE BUTTON

After turning on the power, press the **Start/Pause** button to start or pause the washing machine.

Press the **Start/Pause** button when pausing, and then start again.

3) PROGRAM BUTTON

Mix: A standard washing procedure that automatically adjusts the appropriate water level according to the amount of clothing.

Bedding:Washing of bed clothes.

Delicates: To wash wool or underwear.

Quick: Washing of slightly dirty clothes.

Soak: The washing procedure has the function of soaking and washing stubborn stains.

Allergy Care: In order to improve the washing ratio and reduce the possibility of allergy, increase the water level and rinse.

Spin: Just spin the washing.

Tub Clean: To clean the washing machine inner barrel.

Un programa local de eficiencia energética. Método de entrada: Después de encender, seleccione el programalavar en remo y elija el Nivel de agua 4.

Parámetros	Valor
Carga base de algodón:	6kg
Programa de prueba(similar al algodón a 20 °C):	lavar en remo, Nivel de agua 4
Número de items incluidos en carga completa:	
Sábanas:	2
Fundas de almohada:	8
Toallas:	24

4) “WATER LEVEL” BUTTON:

According to the amount of clothing, you can press **【Water level】** button to select the appropriate water level.

The washing machine determines the weight of the clothes and automatically sets the water level according to the results of the **【Mix】** program. Some programs' water level button that is invalid or not adjustable

Maximum load capacity and water level reference for each program:

Programa	Carga máxima (kg)	Nivel de agua de referencia	Uso de detergente (aproximadamente)
Mixto	15	Nivel de agua automático/Nivel alto del agua	130-160g
Manta	10	Nivel alto del agua	90-130g
Delicado	8	Niveles medios y altos de agua	60-90g
Rapido	6	Nivel medio del agua	40-60g
Lavar en remo	12	Nivel alto del agua	90-130g
Lavado de alergias	14	Nivel alto del agua	130-160g
Giro	19	/	/
Limpiar tambor	0	/	/

OPERATION

1. First close the upper cover of the washing machine.
2. Press the "Power" button to turn on the power.
3. Press the "Program" button to select the appropriate full-automatic program.

After turning on the power, the washing machine is automatically set as **【Mix】** program. If you need to select other full-automatic programs, you can press the "Program" button to the corresponding program.

4. Press the "Water Level" button to select the appropriate water level.

After turning on the power, the washing machine is automatically set to **【Mix】** program without water level display. If you need to select other water levels, press the "Water Level" button to make a selection.

After turning on the power, if there is water in the washing barrel, the washing machine cannot enter the blur function.

5. Press the "Start/Pause" button to boot the system.

After the system starts, if you need to change the setting program, you can press the "Start/Pause" button to pause the system operation, then press other buttons to set, and finally press the "Start/Pause" button, the system will run according to the newly set program.


Do not open the top cover during the operation of the washing machine, especially during the dehydration process to avoid accidents.

6. When the laundry is over, it will automatically beep and power off.


MAINTENANCE

1. Clean the filter.

- Pull the filter out by pressing and holding the hook.




- Remove the filter from the filter cover.



- Turn the filter bag from inside out, and wash in water to remove the lint.



- Install the filter in place.



2. Clean the inlet valve filter.

- The inlet valve filter is easy to be blocked by impurities and hinders water intake.

Please clean it regularly (usually about 2 months).

3. The whole machine clean.

- Clean the surface of the washing machine and the water in the barrel with a clean soft cloth. Open the cover for a period of time (about 1 hour) and air dry.

Close the cover again.

- Do not spray water directly on the washing machine, or use a thinner, detergent, kerosene, volatile oil, alcohol, etc.

- Specially dirty places can be wiped with a soft cloth dampened with mild soapy water.

TROUBLESHOOTING

1. Common non-fault phenomenon

- When the washing machine is used for the first time, there may be a small amount of water flowing out of the drain pipe. This is the residual water when the factory performance is tested.
- In the process of washing or rinsing, water inflow sometimes occurs. This is due to the automatic replenishment of the water level.
- Washing machine setup when the rinsing program is started, no water is injected. The default rinsing program for the washing machine starts with drainage and dehydration.
- After the dehydration starts, the dehydration barrel stops when it is time, which is the intermittent dehydration set to achieve the dehydration effect.
- In the halfway of dehydration, water rinsing phenomenon sometimes occurs because the balance of the clothes is automatically corrected when the clothes are dehydrated.
- Delayed dehydration after the water is finished. This is the default setting of the washing machine.
- The button operation is invalid during the laundry process. This is the default setting of the washing machine. It needs to be paused before it can be operated.\

2. Common default and solution :

Problem	Display	Cause	Solution
Totally no working	No display	The power plug is not plugged in and the power switch is not pressed.	Plug in the power plug and press the power switch.
	No display	The outlet has no electricity or the fuse is broken.	Ask an electrician to check the socket or fuse.
	No display	The power outage causes the program to disappear and the operator must operate it again after power on.	After power on, start up and operate again as required.

	There is no display when the voltage is too low, or the fuse may be open when the voltage is too high.	The voltage is too low or too high.	Unplug the power plug and wait until the voltage is normal.
Poor drainage	E1	The drain pipe is not put down or blocked, resulting in endless drainage within a certain period of time.	After checking the drain and rectifying the fault, open the cover, close it, and re-enter the drain.
Unable to wash or dehydrate	E2	The cover was unfastened during washing or spinning process.	Close the upper cover.
Dehydration touch the shell	E3	Because the laundry unevenly touches the shell when it is unbalanced during the dehydration, the washing machine will automatically correct it, and if it is still invalid after two times, it will alarm.	Open the top cover, place the clothes manually and close the cover.
Insufficient water injection	E4	The faucet is not turned on, the water supply is stopped or the water pressure is too small, and the set water level is not injected within a certain period of time.	Open the tap or wait until the water pressure is normal before use. Open the cover, close the cover, and re-enter the water inlet process.
Water level sensor abnormal	E6	Water level sensor failure, open circuit or short circuit, then automatically alarm.	Please get professional maintenance technicians.
Water intake or automatic drainage	E7	Computer board, inlet valve, or water level sensor is abnormal.	Please get professional maintenance technicians.
Memory chip failure	E9	Can't read and write.	Please get professional maintenance technicians.
Unable to start or boot	No display	Computer board failure.	Please get professional maintenance technicians.


Note: After you check the items and remove the trouble, restart the washing machine. If there is still an abnormality, please unplug the power plug and call our customer service phone as soon as possible.



La Vida Creativa

- Antes de usar su lavadora, lea atentamente este manual y consérvelo para referencia futura.
- Los dibujos de este manual son solo para instrucción, pueden variar con respecto al modelo que compre.

Lavadora Eléctrica Automática ***MANUAL DEL USUARIO***



Este manual es para la
F319TLG

En su interior, encontrará muchos consejos útiles sobre cómo usar y mantener su lavadora correctamente. Un poco de cuidado preventivo por su parte puede ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su lavadora. Encontrará muchas soluciones a problemas comunes en la tabla de resolución de problemas. Si consulta la tabla de Consejos para Solución de Problemas primero, puede que no necesite llamar al servicio.

ÍNDICE

HOJA DE ESPECIFICACIONES	3
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES	4
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS Y LISTA DE CARGA	6
CONSEJOS DE USO	6
MÉTODO DE INSTALACIÓN	7
INSTRUCCIONES PREVIAS AL LAVADO	9
TABLERO DE CONTROL.....	10
OPERACIÓN	11
MANTENIMIENTO	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	F319TLG	
Potencia	220V~/50Hz	
Capacidad nominal de lavado/ centrifugado (kg)	19kg	
Potencia de entrada nominal (W)	880W	
Presión del agua (MPa)	0,03~0,85MPa	
Clase a prueba de agua	IPX4	
Ruido	Lavado: 62 dB(A)	Centrifugado: 72 dB(A)
Tamaño del producto (mm)	610x630x1065	
Tamaño del embalaje (mm)	690x710x1100	
Peso neto del producto (kg)	46	
Peso bruto del producto (kg)	52,5	


SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

1. Este producto pertenece a los electrodomésticos de Clase I. Preste atención a la seguridad eléctrica al utilizar la máquina: Esta máquina utiliza un tomacorriente monofásico de dos polos con conexión a tierra, la toma debe estar conectada a tierra de forma confiable y la terminal de tierra no debe estar conectada a tuberías de gas, tuberías de agua ni otros servicios públicos.
2. Si la lavadora está conectada a la red eléctrica a través de una base de enchufes o una unidad de alimentación portátil, la base de enchufes o la unidad portátil deben colocarse en un lugar que no esté húmedo y que no pueda ser salpicado fácilmente por agua.
3. No comparta el tomacorriente con otros aparatos eléctricos, y no la utilice si el enchufe y la toma están sueltos.
4. Si hay polvo en la superficie de montaje del enchufe de alimentación y del tomacorriente, límpiela cuidadosamente con un paño seco.
5. Cuando la lavadora esté en uso normal, el enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible con la mano. Cuando se corte la energía, se traslade, no se utilice o se limpie, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación y cerrar el grifo del agua. Nota: No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
6. No doble, estire, tuerza, apriete ni sobrecargue excesivamente el cable de alimentación.
7. El modo de conexión del cable de alimentación de esta unidad es conexión Y. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deben ser reemplazados por nuestro centro de servicio autorizado o por personal de nuestro departamento de servicio postventa para evitar accidentes.
8. La lavadora no se puede instalar en el baño ni en otros lugares húmedos; nunca se debe limpiar con agua, y no se debe colocar ropa mojada sobre el tablero de control de la lavadora.
9. Evite la luz solar directa sobre la lavadora y no la acerque a fuentes de calor como calefactores.

10. No coloque la máquina sobre una alfombra. No coloque la máquina con función de drenaje en un lugar donde no haya desagüe de piso.
11. Este producto necesita estar conectado al agua. Se deberán utilizar tuberías de agua nuevas siempre que sea posible. Las tuberías de agua viejas no se pueden reutilizar.
12. La máquina aplica una presión de agua de 0,03MPa ~ 0,85MPa.
13. Asegúrese de que el grifo y los accesorios de la tubería de entrada estén correctamente instalados, y que los accesorios y la tubería de entrada estén firmemente conectados en su lugar.
14. No coloque artículos calientes y pesados (como ollas con agua caliente, etc.) sobre la lavadora.
15. Los niños sin supervisión o las personas con discapacidades físicas no deben utilizar esta máquina.
16. Nunca coloque queroseno, gasolina, disolvente, alcohol u otras sustancias inflamables ni ropa con dichas sustancias dentro o cerca del tambor de la lavadora.
17. No lave ropa impermeable ni ropa que flote fácilmente, como impermeables, fundas para bicicletas, prendas de plumón, prendas de algodón elástico, etc., para evitar vibraciones anormales o daños en la ropa durante el lavado o el centrifugado.
18. No abra la puerta cuando la lavadora esté en proceso de centrifugado.
19. Cuando la lavadora esté en funcionamiento, no introduzca la mano en el tambor de la lavadora. Incluso si la velocidad de rotación es muy lenta, es peligroso. Tenga especial cuidado de no dejar que los niños se suban a la lavadora para evitar peligro.
20. Nunca desmonte, repare ni modifique esta unidad usted mismo.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS Y LISTA DE CARGA

1. Descripción de las piezas



2. Lista de carga

No.	Lista de empaque	Cantidad	Observaciones
1	Lavadora automática	1	
2	Tubo de ingreso	2	
3	Tablero de la tapa inferior	1	
4	Manual de usuario	1	
5	Tapa de drenaje	1	Algunos modelos no tienen este accesorio
6	Piezas de tubería de drenaje	1	Algunos modelos las incluyen preinstaladas
7	Tornillos autorroscantes	2	

CONSEJOS DE USO

1. Se recomienda utilizar detergente de baja burbuja durante el uso de esta máquina.
2. Se recomienda utilizar la lavadora en un ambiente de 0°C a 40°C.

Una temperatura ambiente demasiado baja o demasiado alta puede provocar mal funcionamiento de la unidad.

3. Si la lavadora se almacena en un ambiente por debajo de 0 °C, debe dejarse a temperatura ambiente durante aproximadamente 4 horas antes de usarla para evitar que se congele y se dañe.

4. La capacidad de lavado y centrifugado de una lavadora se refiere al peso máximo de una carga estándar en un estado lavable, deshidratado y seco, que es diferente de la carga real. El grosor, el tamaño y el tipo de la ropa afectarán a la capacidad de lavado real. La carga de ropa debe voltearse adecuadamente durante el proceso de lavado.

5. Para una carga de ropa inferior a 1,0 kg, no se debe seleccionar un nivel alto de agua, para evitar salpicaduras durante el lavado.


MÉTODO DE INSTALACIÓN

1. Notas de instalación:

a. Coloque la lavadora en un lugar seco sin luz solar directa.

b. En el lugar donde se coloque la lavadora debe haber un desagüe en el piso, y el flujo de agua debe estar libre de obstrucciones. Al mismo tiempo, el desagüe del piso debe estar al ras o ligeramente más bajo que el lugar donde se coloca la lavadora, para evitar daños causados por fugas de agua de la lavadora.


c. La lavadora debe colocarse sobre una superficie plana y sólida, manteniendo una distancia de más de 5 cm de la pared para evitar que choque contra esta y produzca ruido durante el centrifugado.



d. No coloque la lavadora sobre superficies inclinadas o irregulares; no la coloque sobre soportes inestables o en el suelo. Al instalar, retire la espuma inferior y los soportes plásticos de transporte para evitar daños en la lavadora.



e. La lavadora debe instalarse lo más nivelada posible. Si es necesario, ajuste las patas de apoyo (patas de ajuste) en la parte frontal de la lavadora para mantenerla nivelada.



(1) Compruebe visualmente el nivel de la lavadora.

(2) Si tiene un nivel de burbuja, coloque la burbuja en el nivel de burbuja.

2. Instale la tapa inferior:

a. La tapa inferior se coloca entre la parte superior de la caja de la lavadora y la espuma. Sáquelo al desembalar.

b. Coloque la lavadora suavemente de lado sobre un material blando (tenga cuidado de no tocar la carcasa).


c. Inserte la tapa inferior a lo largo de la ranura de montaje en la base hasta que encaje.

d. Fije la tapa inferior a la base con tornillos (en la bolsa de accesorios).


e. Levante suavemente la lavadora y déjela reposar.

4. Conexión de la manguera de drenaje (algunos modelos ya vienen con el drenaje instalado de fábrica)

a. Presione hacia abajo el anillo de fijación y fíjelo sobre la manguera de drenaje.




b. Presione hacia abajo el anillo de fijación, y luego empujelo hacia la salida de drenaje.



c. Dirija la manguera de desagüe hacia la salida.

No permita que la altura A del desagüe exceda el límite permitido.



INSTRUCCIONES PREVIAS AL LAVADO

1. Verificaciones antes del lavado:


- ¿Está conectado el tubo de entrada? ¿Está abierta la válvula del grifo?
- ¿Está enchufado el cable de alimentación? ¿El tomacorriente está conectado a tierra de forma confiable?
- ¿Es estable la lavadora?
- ¿Se ha bajado el drenaje? ¿Y sin enredos?

2. Pretratamiento de la ropa:

- Compruebe si existen requisitos especiales para el lavado y si se puede lavar a mano o a máquina.
- Asegúrese de retirar objetos duros como llaves, alfileres, monedas, horquillas y arena.
- La ropa con grasa o descolorida debe lavarse por separado.
- Si la prenda tiene cremallera o joyas duras, cierre la cremallera y voltéela del revés.
- Haga nudos largos en la ropa y átelos firmemente. Abroche los botones.
- Algunas prendas (como encajes, calcetines de nailon y tejidos huecos de fibra química) deben colocarse en la red de lavado. (Por favor, traiga su propia red de lavado)

- Si hay ropa muy polvorienta, elimine la suciedad, especialmente en las partes sucias, y rocíe el detergente con anticipación. Esto facilitará la eliminación de manchas persistentes.

TABLERO DE CONTROL



1. INSTRUCCIONES DE USO DEL BOTÓN

1) BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione el botón de **ENCENDIDO** para encender o apagar la lavadora.

Después de encenderla, si en 5 minutos no presiona el botón **Iniciar/Pausar** para iniciar la lavadora, esta se apagará automáticamente.

2) BOTÓN INICIAR/PAUSAR

Después de encender el equipo, presione el botón **Iniciar/Pausar** para iniciar o pausar la lavadora.

Presione el botón **Iniciar/Pausar** cuando haga una pausa y luego comience nuevamente.

3) BOTÓN PROGRAMA

Mixto: Un procedimiento de lavado estándar que ajusta automáticamente el nivel del agua apropiado según la cantidad de ropa.

Manta: Lavado de ropa de cama.

Delicado: Para lavar lana o ropa interior.

Rápido: Lavado de ropa ligeramente sucia.

Lavar en remo: El procedimiento de lavado tiene la función de remojar y lavar las manchas difíciles.

Lavado de alergias : Para mejorar la eficacia del lavado y reducir la posibilidad de alergias, aumente el nivel del agua y enjuague.

Giro : Simplemente centrifugue la ropa.

Limpiar tambor: Para limpiar el interior del tambor de la lavadora.

Un programa local de eficiencia energética. Método de entrada: Después de encender, seleccione el programalavar en remo y elija el Nivel de agua 4.

Parámetros	Valor
Carga base de algodón:	6kg
Programa de prueba(similar al algodón a 20 °C):	lavar en remo, Nivel de agua 4
Número de items incluidos en carga completa:	
Sábanas:	2
Fundas de almohada:	8
Toallas:	24

4) BOTÓN “NIVEL DEL AGUA”:

Según la cantidad de ropa, puede presionar el botón [**Nivel del Agua**] para seleccionar el nivel del agua apropiado.

La lavadora determina el peso de la ropa y ajusta automáticamente el nivel del agua según los resultados del programa [Mixto]. El botón de nivel del agua de algunos programas no es válido o no es ajustable.

OPERACIÓN

1. Primero cierre la tapa superior de la lavadora.
2. Presione el botón “Encendido” para encender la lavadora.
3. Presione el botón “Programa” para seleccionar el programa completamente automático apropiado.

Después de encender la lavadora, se configura automáticamente en el programa [Mixto]. Si necesita seleccionar otros programas completamente automáticos, presione el botón “Programa” para seleccionar el programa correspondiente.

4. Presione el botón “Nivel del Agua” para seleccionar el nivel adecuado.

Después de encender la lavadora, se configura automáticamente en el programa [Mixto] sin visualización del nivel del agua. Si necesita seleccionar otros niveles de agua, presione el botón "Nivel del Agua" para realizar la selección.

Después de encender la lavadora, si hay agua en el tambor de lavado, no se puede activar la función de centrifugado.

5. Presione el botón "Iniciar/Pausar" para iniciar el sistema.

Tras iniciar el sistema, si necesita modificar el programa, presione "Iniciar/Pausar" para pausar, configure con otros botones y vuelva a presionar "Iniciar/Pausar"; el sistema ejecutará el nuevo programa.

No abra la tapa superior durante el funcionamiento de la lavadora, especialmente durante el centrifugado, para prevenir accidentes.

6. Cuando finalice el lavado, emitirá un pitido automáticamente y se apagará.


Capacidad máxima de carga y referencia de nivel de agua para cada programa:

Programa	Carga máxima (kg)	Nivel de agua de referencia	Uso de detergente (aproximadamente)
Mixto	15	Nivel de agua automático/Nivel alto del agua	130-160g
Manta	10	Nivel alto del agua	90-130g
Delicado	8	Niveles medios y altos de agua	60-90g
Rapido	6	Nivel medio del agua	40-60g
Lavar en remo	12	Nivel alto del agua	90-130g
Lavado de alergias	14	Nivel alto del agua	130-160g
Giro	19	/	/
Limpiar tambor	0	/	/


MANTENIMIENTO

1. Limpie el filtro.

- Para extraer el filtro, presione y mantenga presionado el gancho.




- Retire el filtro de la tapa del filtro.



- Voltee la bolsa del filtro del revés y lávela con agua para eliminar la pelusa.



- Instale el filtro en su lugar.



2. Limpie el filtro de la válvula de entrada.

- El filtro de la válvula de entrada se bloquea fácilmente con impurezas y dificulta la entrada de agua. Límpielo periódicamente (normalmente cada 2 meses).

3. Limpieza integral de la máquina.

- Limpie la superficie de la lavadora y el agua en el tambor con un paño suave y limpio. Abra la tapa durante un tiempo (aproximadamente 1 hora) y deje secar al aire. Cierre la tapa nuevamente.
- No rocíe agua directamente sobre la lavadora, ni utilice disolvente, detergente, queroseno, aceite volátil, alcohol, etc.
- Las zonas especialmente sucias se pueden limpiar con un paño suave humedecido con agua y jabón suave.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Fenómenos comunes que no son fallas

- Cuando se utiliza la lavadora por primera vez, es posible que salga una pequeña cantidad de agua por el tubo de desagüe. Se trata de agua residual de las pruebas de rendimiento en fábrica.
- Durante el proceso de lavado o enjuague, ocasionalmente puede ocurrir ingreso de agua. Esto se debe a la reposición automática del nivel del agua.
- En la configuración de la lavadora, al iniciar el programa de enjuague, no se inyecta agua. El programa de enjuague predeterminado de la lavadora comienza con drenaje y centrifugado.
- Tras iniciar el centrifugado, el tambor se detiene en el momento programado, lo que configura un centrifugado intermitente para lograr el efecto de secado.
- En la mitad del centrifugado, a veces ocurre enjuague con agua porque el equilibrio de la ropa se corrige automáticamente durante el centrifugado.
- Centrifugado diferido tras finalizar el desagüe de agua. Esta es la configuración predeterminada de la lavadora.
- Los botones no responden durante el ciclo de lavado. Esta es la configuración predeterminada de la lavadora. Se debe pausar el proceso antes de operarlos.\

2. Fallas comunes y soluciones:

Problema	Visualización	Causa	Solución
No funciona en absoluto	No hay visualización	El enchufe de alimentación no está conectado o el interruptor de encendido no está presionado.	Conecte el enchufe de alimentación y presione el interruptor de encendido.
	No hay visualización	El tomacorriente no tiene energía o el fusible está fundido.	Solicite a un electricista que revise la toma o el fusible.
	No hay visualización	Un corte de energía borra el programa; el usuario debe reiniciarlo tras restablecer la energía.	Tras encenderla, inicie y opere nuevamente según requerimientos.
	No hay visualización con voltaje muy bajo, o el fusible se funde con voltaje excesivo.	El voltaje es demasiado bajo o demasiado alto.	Desconecte el enchufe y espere a que el voltaje se normalice.
Drenaje deficiente	E1	El tubo de desagüe no está correctamente colocado o presenta obstrucción, causando desagüe continuo durante un período determinado.	Tras revisar el desagüe y corregir la falla, abra la tapa, ciérrela y reinicie el desagüe.
Imposible lavar o centrifugar	E2	La tapa se abrió durante el lavado o centrifugado.	Cierre la tapa superior.
El tambor toca la carcasa durante el centrifugado.	E3	Debido a que la ropa toca la carcasa de manera desigual cuando está desequilibrada durante el centrifugado, la lavadora lo corregirá automáticamente y, si el problema persiste después de dos intentos, activará una alarma.	Abra la tapa superior, coloque la ropa manualmente y cierre la tapa.

Entrada de agua insuficiente	E4	El grifo no está abierto, se interrumpió el suministro de agua o la presión es insuficiente, impidiendo alcanzar el nivel programado en el tiempo establecido.	Abra el grifo o espere hasta que la presión del agua sea normal antes de usar. Abra la tapa, cierre la tapa y reanude el proceso de entrada de agua.
Sensor de nivel del agua con anomalía	E6	Falla del sensor de nivel del agua, circuito abierto o cortocircuito, lo que activa una alarma automática.	Por favor, contacte a técnicos de mantenimiento profesionales.
Toma de agua o desagüe automático	E7	La placa de control, la válvula de entrada o el sensor de nivel del agua presentan anomalías.	Por favor, contacte a técnicos de mantenimiento profesionales.
Falla del chip de memoria	E9	Error de lectura o escritura	Por favor, contacte a técnicos de mantenimiento profesionales.
Imposible iniciar o arrancar	No hay visualización	Falla en la placa de control	Por favor, contacte a técnicos de mantenimiento profesionales.

Nota: Después de verificar los elementos y solucionar el problema, reinicie la lavadora. Si aún hay alguna anomalía, desconecte el enchufe de alimentación y llame a nuestro teléfono de atención al cliente lo antes posible.